取扱説明書

統合管理ソフト・パワソル Power-SOL

UPS モニタ for Windows
【操作編（UPSエクスプローラ編）】

富士電機システムズ株式会社

DO094-04-04B

安全にお使いいただくために

●製品を使用する前に、必ずこのマニュアルをお読みください。
●注意事項を守って製品をご使用ください。
●このマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に保管してください。

表記について

本書では、本ソフトウェアを安全に正しくお使いいただき、お客様への危害や財産への損害を未然に防止するために、次の絵表示を使用しています。**これらの絵表示の個所は必ずお読みください。**

●安全性に関する事項

危険	指示を守らないと、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されることを示します。
警告	指示を守らないと、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示します。
注意	指示を守らないと、人が傷害を負う可能性または物的被害のみが想定されることを示します。

●安全のために

注意事項	安全のために、その行為を強制することを示しています。

2010 年 8 月　第 16 版

(1)本ソフトウェアおよび、本書の内容の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変する事は禁止されています。

(2)本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

(3)本ソフトウェアを使用した事によってシステムや機器に万一トラブルや故障が発生しても、弊社は原因の如何に関わらず一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

(4)本ソフトウェアの仕様および本書に記載されている事柄は、将来予告無しに変更する事があります。

(5)商品の内容については万全を期していますが、ご不審の点や誤り、本書の記載漏れなどお気づきの点がありましたら、弊社までご連絡ください。

(6)本ソフトウェアの CD-ROM 内には、本書記載以外の OS 対応版も同梱されています。本書記載以外の OS 対応版をご使用になる場合は、その OS 対応版の取扱説明書をご覧ください。

Copyright(C) Fuji Electric Systems Co.,Ltd. All Rights Reserved.

操作編（UPS エクスプローラ編）

目次

操作編 1

UPSエクスプローラの概要 1
UPSエクスプローラの起動 2
UPSエクスプローラの基本操作 4
キー入力によるフォーカス移動 5
モード 6
ツリー表示 6
UPSエクスプローラの操作 8
表示モード 8
設定モード 19
制御モード 66
バージョン情報 70

操作編

UPSエクスプローラの概要

■UPS エクスプローラを利用するには UPS モニタ（コントローラ）を起動してください。UPS モニタ（コントローラ）が起動されていないと、UPS エクスプローラの起動はできません。
UPS モニタ（コントローラ）の起動方法については、**UPS モニタ 操作編（モニタ編）**を参照してください。
■UPS エクスプローラは、UPS モニタ（コントローラ）と通信して電源状態を表示し、各種設定、セルフテスト、コンピュータのシャットダウン／再起動、電源・計測ログの表示及び設定を行います。
■電源障害等のイベント発生時に、コマンド起動や管理者に電子メールを送信する事が可能です。
■UPS エクスプローラは表示、設定、制御の３つのモードで構成されています。それぞれのモードによって表示内容は異なります。

注意事項
※UPS モニタ（メンバ）をインストールした場合は、UPS エクスプローラは起動できません。
※UPS モニタ（非ネットワーク）をインストールした場合は、UPS エクスプローラは起動できません。UPS モニタ（コントローラ）のみです。
（UPS モニタの「UPS エクスプローラ」メニューが選択不可となります）
※UPS エクスプローラで各種設定を変更した場合に、再インストールや再起動する必要はありません。
※接点方式インタフェースの小型単相 UPS では、以下の機能が制限されます。
・表示モード
グラフ表示機能
・設定モード
シャットダウンタイミング設定機能における、負荷セグメントの設定や電源回復時の遅延時間設定機能
スケジュール設定機能
・制御モード
シャットダウン／リブート制御機能
セルフテスト制御機能

UPSエクスプローラの起動

UPS モニタ（コントローラ）画面のメニューバーから「UPS エクスプローラ」を選択するか、タスクトレイ上の UPS モニタアイコン 上で右クリックし、表示されるメニューから「UPS エクスプローラ」を選択すると、UPS エクスプローラが起動します。



［UPS エクスプローラ画面］

【機能】

■UPS エクスプローラ画面では、次の事ができます。

・小型単相 UPS 状態の情報表示
・小型単相 UPS の各種操作の設定
・ログファイルの表示とクリア
・コンピュータのシャットダウンと再起動
・小型単相 UPS のセルフテスト

【メニューバーの操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
ファイル	―	Alt + F
モニタ再接続	UPS モニタ（コントローラ）と再接続します。	[Alt + F]押下後に C
アクセスコード入力	アクセスコードの入力画面を表示します。	[Alt + F]押下後に A
プロパティ	プロパティ画面を表示します。	[Alt + F]押下後に P
アプリケーションの終了	UPS エクスプローラを終了します。	[Alt + F]押下後に X
モード	―	Alt + M
表示	UPS エクスプローラ画面を表示モードにします。(ボタン)	[Alt + M]押下後に D
設定	UPS エクスプローラ画面を設定モードにします。(ボタン)	[Alt + M]押下後に S
制御	UPS エクスプローラ画面を制御モードにします。(ボタン)	[Alt + M]押下後に C
ヘルプ	―	Alt + H
ヘルプ	UPS エクスプローラのヘルプ画面を表示します。	[Alt + H]押下後に H
UPS エクスプローラのバージョン情報	UPS エクスプローラのバージョン情報画面を表示します。	[Alt + H]押下後に A

【説明】

■UPS モニタ（コントローラ）をインストールした場合は、UPS エクスプローラを起動すると UPS モニタ（コントローラ）へ起動通知を行い、UPS エクスプローラを起動するための初期設定を行います。

［起動通知画面例］

■UPS エクスプローラ画面表示後に、設定及び制御モードを使用する場合は、「ファイル」メニューの「アクセスコード入力」を選択してください。アクセスコード入力画面が表示されます。

［アクセスコード入力画面例］

アクセスコードを入力し「OK」ボタンを選択すると、UPS エクスプローラ画面の設定及び制御モードが操作可能になります。

アクセスコードが間違っていたり、キャンセルなど未入力の場合は、設定モード及び制御モードが使用できません。

注意事項

※UPS エクスプローラ画面が最新の情報に更新されない場合は、「ファイル」メニューの「モニタ再接続」を選択してください。UPS エクスプローラの再起動をする必要はありません。

※アクセスコードは「ups」に設定されています。アクセスコードを変更する場合は、設定モードの「セキュリティ」メニューで設定してください。詳しくは、「**セキュリティ**」の項を参照してください。

UPSエクスプローラの基本操作



［UPS エクスプローラ画面例］

UPS エクスプローラ画面は以下のウィンドウで構成されています。

・ツリー表示フレーム（画面①部分）

現在の構成情報をツリー形式で表示します。

・タブ表示フレーム（画面②部分）

UPS エクスプローラのメイン画面です。モードやタブメニューの選択によって表示内容は変わります。

・メッセージ表示フレーム（画面③部分）

小型単相 UPS の状態や電源状態のメッセージが表示されます。

・ステータスバー（画面④部分）

現在選択されているモード名やアイコン情報を表示します。

【ステータスバー】（画面④）

表示名称	表示内容
モード	現在選択及び表示しているモードを表示します。
アイコン情報	警報状態が表示されます。
UPS グループ	UPS グループ名を表示します。

キー入力によるフォーカス移動

■UPS エクスプローラはキー入力操作によるフォーカス移動をサポートしています。



[UPS エクスプローラ画面例]

【操作】

表示部	ショートカットキー	操作概要
上図① メニューバー	Alt	フォーカス移動後、矢印キーを使って項目移動をします。 各操作キーについては、『「UPS エクスプローラの起動」の【メニューバーの操作】』の項を参照してください。
上図② ツリー表示フレーム	Ctrl + 1	フォーカス移動後、矢印キーを使って項目移動をします。
上図③ タブ表示フレーム	Ctrl + 2	フォーカス移動後、矢印キーを使ってタブ移動をします。 各タブ画面内へフォーカスを移動するには、目的のタブを選択した状態で Tab キーを押してください。 Tab キーを数回押す（タブ画面のボタン等、コントロール数により異なります）とタブへ戻ります。 タブ画面内各操作キーについては、『各タブ画面の【操作】』の項を参照してください。
上図④ メッセージ表示フレーム	Ctrl + 3	フォーカス移動後、矢印キーを使って行の移動をします。

モード

■UPS エクスプローラは表示、設定、制御の３つのモードで構成されています。それぞれのモードによって UPS エクスプローラ画面に表示される各タブメニューの内容が異なります。

■各モードの設定は、UPSエクスプローラ画面の「モード」メニューからそれぞれ選択するか、ツールバー上で選択します。現在選択されているモード名が、ステータスバーに表示されます。

［ツールバー］



［ステータスバー］

■管理情報、小型単相 UPS の状態、電源ログや計測ログを見る場合は「表示」モードを選択してください。
選択できるタブメニューは、管理情報、チャート、グラフ、電源ログ、計測ログです。

■構成管理の設定やログ設定、シャットダウンタイミングの設定などを行う場合は、「設定」モードを選択してください。
選択できるタブメニューは構成管理、シャットダウンタイミング、スケジュール、ログ設定、警告カスタマイズ、セキュリティです。

■小型単相 UPS の制御を行う場合は、「制御」モードを選択してください。
選択できるタブメニューは、UPS シャットダウン／リブート、UPS セルフテストです。

ツリー表示

■UPSエクスプローラ画面のツリー表示フレームにUPSグループ配下の構成がツリー表示されます。ツリー上からアイコンまたは名称を選択されたものが、UPSエクスプローラ画面の操作対象となります。

［ツリー表示フレーム画面例］

例えば、チャート画面を表示する場合の手順は、次のようになります。

① 表示モードにする。（**モード選択**）
② ツリー画面上から小型単相 UPS アイコンを選択する。（**ツリー選択**）
③ タブメニューから「チャート」を選択する。（**タブメニュー選択**）

チャート画面の表示は、小型単相 UPS のみが対象となる機能なので、ツリー上から小型単相 UPS アイコン以外のものが選択されていると、チャート画面は表示されません。
このように、各モードに対応した操作を行う場合、ツリー上のアイコンまたは名称から選択します。

■ツリー表示にて表示されるアイコン

UPS グループ	小型単相 UPS	負荷セグメント （全体）	負荷セグメント （個別）	UPS モニタ （コントローラ）
UPS モニタ （メンバ）	コンピュータ	コンピュータ 周辺機器	ネットワーク 機器	電気機器
その他				

小型単相 UPS の状態変化等のイベント発生時に、ツリー上のアイコン表示が変わります。
以下は、アイコン状態表示例です。

	正常	警報	注意	通信異常	運用停止	停電停止
ＵＰＳグループ						
小型単相ＵＰＳ						
負荷セグメント （全体）		—	—	—		
負荷セグメント （個別）		—	—	—		

UPSエクスプローラの操作

表示モード

■UPS エクスプローラ画面の「モード」メニューから、「表示」を選択するか、ツールバー上の ボタンを選択すると表示モードになります。

■小型単相 UPS と接続しているコンピュータ、周辺機器の情報や小型単相 UPS の状態などを表示します。ツリー表示フレームで表示されている UPS グループ、小型単相 UPS、負荷セグメント、UPS モニタ（コントローラ）、UPS モニタ（メンバ）の各アイコンを選択すると、その情報を表示します。

表示モードにおける、各タブメニューの操作説明を以下に記述します。

管理情報

UPS エクスプローラ画面が表示モードの状態で、「管理情報」タブを選択すると表示されます。



［管理情報画面例］

【機能】

■ツリー上に表示されている UPS グループや、各接続機器などの、管理情報を表示します。
ツリー上の選択アイコンによって、表示内容は異なります。

■表示内容は設定モードの「構成管理」にて入力及び変更が可能です。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。ツリー選択時は矢印キーを使って項目の移動をします。	Tab

【表示】

・UPS グループ管理情報（UPS グループアイコンを選択した場合）

表示項目名	表示項目	表示内容
コントローラ情報	OS 名	UPS モニタ（コントローラ）として使用しているコンピュータの OS 名を表示します。
	ソフトウェア情報	電源管理ソフトウェア名及びバージョン情報を表示します。
	IP アドレス	UPS モニタ（コントローラ）として使用しているコンピュータの IP アドレスを表示します。 ネットワーク ID の設定をコンピュータ名で行っている場合は先頭に“*”が表示されます。
グループ構成情報	グループ名	UPS グループ名を表示します。
	UPS モニタ（メンバ）数	UPS グループ内の UPS モニタ（メンバ）数を表示します。
	負荷セグメント数	UPS グループ内の負荷セグメント数を表示します。
	接続機器数	UPS グループ内の接続機器数を表示します。
配下メンバ情報	－	UPS グループ内の UPS モニタ（メンバ）名を表示します。

・小型単相 UPS 管理情報（小型単相 UPS アイコンを選択した場合）

表示項目名	表示項目	表示内容
本体情報	UPS 名	小型単相 UPS の名称を表示します。
	シリアル No.	小型単相 UPS のシリアル No. を表示します。※２
	プロダクト No.	小型単相 UPS のプロダクト No. を表示します。※２
	ファームウェア Ver.	小型単相 UPS のファームウェア Ver. を表示します。※２
	UPS 接続通信ポート	小型単相 UPS の接続通信ポートを表示します。
設備管理情報	設置場所	小型単相 UPS の設置場所を表示します。※１
	管理者名	小型単相 UPS の管理者名を表示します。※１
	使用者名	小型単相 UPS の使用者名を表示します。※１
	連絡先１	連絡先１を表示します。※１
	連絡先２	連絡先２を表示します。※１
	コメント	コメントを表示します。※１
定格情報	定格出力容量	小型単相 UPS の定格出力容量を表示します。※２
	定格消費電力	小型単相 UPS の定格消費電力を表示します。※２
	定格出力電圧	小型単相 UPS の定格出力電圧を表示します。※２
	定格出力周波数	小型単相 UPS の定格出力周波数を表示します。※２
	定格入力電圧	小型単相 UPS の定格入力電圧を表示します。※２
	定格入力周波数	小型単相 UPS の定格入力周波数を表示します。※２

※１　設定モードの構成管理で登録した情報が無ければ表示されません。
　　詳しくは『構成管理画面の設備管理情報ウィザードの【操作】』の項を参照してください
※２　接点方式の小型単相 UPS の場合は表示されません。

・負荷セグメント管理情報（負荷セグメントアイコンを選択した場合）

表示項目名	表示項目	表示内容
－	状態	各種負荷セグメントに接続している接続機器状態を表示します。
	接続機器種別	各種負荷セグメントに接続している接続機器種別を表示します。
	名称	各種負荷セグメントに接続している接続機器名称を表示します。

・UPS モニタ（コントローラ）管理情報（UPS モニタ（コントローラ）アイコンを選択した場合）

表示項目名	表示項目	表示内容
コントローラ情報	コンピュータ名	UPS モニタ（コントローラ）として使用しているコンピュータ名を表示します。
	OS 名	UPS モニタ（コントローラ）として使用しているコンピュータの OS 名を表示します。
	ソフトウェア情報	電源管理ソフトウェア名及びバージョン情報を表示します。
	IP アドレス	UPS モニタ（コントローラ）として使用しているコンピュータの IP アドレスを表示します。 ネットワーク ID の設定をコンピュータ名で行っている場合は先頭に“*”が表示されます。
設備管理情報	設置場所	UPS モニタ（コントローラ）の設置場所を表示します。※
	管理者名	UPS モニタ（コントローラ）の管理者名を表示します。※
	使用者名	UPS モニタ（コントローラ）の使用者名を表示します。※
	連絡先１	連絡先１を表示します。※
	連絡先２	連絡先２を表示します。※
	コメント	コメントを表示します。※

※　設定モードの構成管理で登録した情報が無ければ表示されません。
　　詳しくは『構成管理画面の設備管理情報ウィザードの【操作】』の項を参照してください

・UPS モニタ（メンバ）管理情報（UPS モニタ（メンバ）アイコンを選択した場合）

表示項目名	表示項目	表示内容
UPS メンバ情報	コンピュータ名	UPS モニタ（メンバ）として使用しているコンピュータ名を表示します。※１
	OS 名	UPS モニタ（メンバ）として使用しているコンピュータのＯＳ名を表示します。
	ソフトウェア情報	電源管理ソフトウェア名及びバージョン情報を表示します。
	IP アドレス	UPS モニタ（メンバ）として使用しているコンピュータの IP アドレスを表示します。 ネットワーク ID の設定をコンピュータ名で行っている場合は先頭に“*”が表示されます。
設備管理情報	設置場所	UPS モニタ（メンバ）の設置場所を表示します。※１
	管理者名	UPS モニタ（メンバ）の管理者名を表示します。※１
	使用者名	UPS モニタ（メンバ）の使用者名を表示します。※１
	連絡先１	連絡先１を表示します。※２
	連絡先２	連絡先２を表示します。※２
	コメント	コメントを表示します。※２

※１　マルチコントローラ機能を使用している UPS モニタ（メンバ）の場合、先頭に“*”が付与されます。
　　ただし、構成管理で名称を変更した場合はその名称が表示されます。
※２　設定モードの構成管理で登録した情報が無ければ表示されません。
　　詳しくは『構成管理画面の設備管理情報ウィザードの【操作】』の項を参照してください。

【説明】

■UPS エクスプローラ画面のツリー表示から選択されているアイコンによって、表示内容は異なります。

・UPS グループアイコンを選択した場合は、UPS グループ管理情報を表示します。

・小型単相 UPS アイコンを選択した場合は、小型単相 UPS 管理情報を表示します。

・負荷セグメントアイコンを選択した場合は、負荷セグメント管理情報を表示します。

・UPS モニタ（コントローラ）アイコンを選択した場合は、UPS モニタ（コントローラ）管理情報を表示します。

・UPS モニタ（メンバ）アイコンを選択した場合は、UPS モニタ（メンバ）管理情報を表示します。

・その他は接続機器管理情報を表示します。

■管理情報の登録／変更／削除／移動を行う場合は、設定モードの「構成管理」で行ってください。詳しくは、「**構成管理**」の項を参照してください。

チャート

UPS エクスプローラ画面が表示モードの状態で、「チャート」タブを選択すると表示されます。



［チャート画面例］



［チャート画面例(接点方式)］

【機能】

■小型単相 UPS の運転状態をチャート表示します。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。ツリー選択時は矢印キーを使って項目の移動をします。	Tab

【説明】

■入力電圧がチャート画面左側に、小型単相 UPS 内部がチャート画面中央に、出力電圧がチャート画面右側に表示されます。

バッテリ給電はバッテリ運転残時間（推定バックアップ時間）を示します。小型単相 UPS 内部の表示はご使用になる小型単相 UPS モデルによって異なります。

■チャート表示可能なアイコンは以下のアイコンです。

・小型単相 UPS アイコン

■EX100（PEN）を監視の際は、UPS に設定されている「通常モード」「ＨＥモード」「インテリジェントモード」の各モードをチャート図の中央に表示します。また、「インテリジェントモード」の際は、運転状態を元に「インテリジェントモード-通常」、「インテリジェントモード-HE」を表示します。

※バイパス運転やバッテリ運転時においては、設定されているモード状態を継続して表示します。
各モード状態に関しては、UPS 本体の取扱説明書をご参照ください。

注意事項

※接点方式インタフェースの小型単相 UPS では表示内容が異なります。

※バッテリ給電時間は、使用環境(負荷条件、温度、使用回数、充電状態など)により実際の動作と異なる場合があります。

※UPS によっては、計測していない項目があり、無効表示となる場合があります。

グラフ

UPS エクスプローラ画面が表示モードの状態で、「グラフ」タブを選択すると表示されます。



［グラフ画面例］

【機能】

■棒グラフとテキスト表示を行い、小型単相 UPS の電源状態を表示します。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
入力電圧コンボボックス	入力電圧の表示内容をフェーズ毎に切り替えます。	無し
出力電圧コンボボックス	出力電圧の表示内容をフェーズ毎に切り替えます。	無し
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。ツリー選択時は矢印キーを使って項目の移動をします。	Tab

【説明】

■入力電圧、出力電圧のグラフの色は電圧状態を示します。

緑色は許容運転範囲、黄色は通常運転の限界値、赤色は範囲外（バックアップ状態など）を示します。商用電源が高すぎたり、低すぎたりする場合は、小型単相 UPS はアラームを鳴らしてバックアップ運転に切り替わります。負荷率が、黄色の場合は軽負荷状態を示し、赤色の場合は小型単相 UPS が過負荷状態である事を示しています。過負荷状態の場合は、負荷となる機器を小型単相 UPS から外してください。

■グラフ表示可能なアイコンは以下のアイコンです。

・小型単相 UPS アイコン

注意事項

※接点方式インタフェースの小型単相 UPS では、グラフ表示はされません。

※UPS によっては、計測していない項目があり、無効表示となる場合があります。

電源ログ

UPS エクスプローラ画面が表示モードの状態で、「電源ログ」タブを選択すると表示されます。



［電源ログ画面例］

【機能】

■電源ログ内容を表示します。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
年月コンボボックス	電源イベントログを表示する年月を選択します。	無し
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。ツリー選択時は矢印キーを使って項目の移動をします。	Tab

表示名称	表示内容
受信日時	イベント発生の受信日時を表示します。
警報レベル	イベントの警報種別を表示します。警報種別は警報／注意／情報のいずれかになります。
区分	イベントの区分を表示します。区分は発生／復旧／通知のいずれかになります。
出力メッセージ	イベントメッセージ内容を表示します。

【説明】

■電源ログは当月から 11 ヶ月前までの 1 年分表示可能です。電源ログファイルが指定ディレクトリに存在しない場合は表示されません。ログファイル保存の設定は、設定モードの「**ログ設定**」の項を参照してください。

■電源ログ表示可能なアイコンは以下のアイコンです。

・UPS グループアイコン

・小型単相 UPS アイコン

計測ログ

UPS エクスプローラ画面が表示モードの状態で、「計測ログ」タブを選択すると表示されます。



［計測ログ画面例］

【機能】

■計測ログデータ（入力電圧、出力電圧、バッテリ電圧、出力周波数、出力負荷、装置温度）をグラフィカルに表示します。

■縮尺の変更が可能です。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
上部左コンボボックス	グラフの左側軸に表示する項目を選択します。	無し
上部右コンボボックス	グラフの右側軸に表示する項目を選択します。	無し
グラフ縦軸	上部左コンボボックス、上部右コンボボックスに表示されている項目をグラフ縦軸の表示範囲として表示します。該当する折れ線グラフと同色です。	無し
グラフ横軸	グラフ表示しているログの取得日時を表示します。	無し
グラフ表示	計測ログをグラフ表示します。	無し
測定チェックボックス	グラフ表示する項目を選択します。	無し
自動ボタン	最小値、表示範囲を自動的に決めます。	無し
最小値	各項目のグラフ縦軸の最小値を入力します。	無し
表示範囲	各項目のグラフ縦軸全体の幅を入力します。	無し
拡大ボタン	グラフ横軸の目盛りを拡大します。目盛り幅を１分まで拡大可能です。	Alt + I
縮小ボタン	グラフ横軸の目盛りを縮小します。目盛り幅を１日まで縮小可能です。	Alt + O
エラーをバックグラウンドで表示するチェックボックス	チェックすると、電源障害発生時を示す上下の三角表示間を、赤色帯で結びます。	無し
横軸レンジコンボボックス	横軸のレンジを選択します。最大値は３０日、最小値は３０分です。	無し
設定の保存ボタン	現在の設定値を保存します。	無し
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各入力項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。ツリー選択時は矢印キーを使って項目の移動をします。	Tab

【説明】

■計測ログで表示できる項目と各項目で設定できる最小値、表示範囲の設定値は次の通りです。

表示項目	最小値	表示範囲
入力電圧	0～320（V）	5～320（V）
出力電圧	0～320（V）	5～320（V）
バッテリ電圧	0～60（V）	5～80（V）
出力周波数	0～60（Hz）	5～100（Hz）
出力負荷	0～32000（W）	5～32000（W）
装置温度	-50～100（℃）	5～150（℃）

■グラフは、入力電圧を緑色、出力電圧を黄色、バッテリ電圧を赤色、出力周波数を桃色、出力負荷を青色、装置温度を橙色で表示します。

■ログデータを CSV 形式のテキストファイルで保存します。

ログデータは、UPS モニタ（コントローラ）をインストールしたインストールフォルダの下の「MEASURELOG」フォルダにある、「*.VLG」ファイルに出力されます。詳しくは、「**ログ設定**」の項を参照してください。

■計測ログ表示可能なアイコンは以下のアイコンです。

・小型単相 UPS アイコン

注意事項

※接点方式インタフェースの小型単相 UPS では、グラフ表示可能な計測値情報はありません。電源障害発生期間のみ表示できます。

※バッテリ電圧は、使用環境(負荷条件、温度、使用回数、充電状態など)により実際の値と異なる場合があります。

設定モード

■UPS エクスプローラ画面の「モード」メニューから「設定」を選択するか、ツールバー上の ボタンを選択すると設定モードになります。

■構成管理情報の設定やシャットダウンタイミング、ログの設定やクリア、イベント発生時の通知動作変更などの設定をします。

設定モードにおける、各タブメニューの操作説明を以下に記述します。

構成管理

UPS エクスプローラ画面が設定モードの状態で、「構成管理」タブを選択すると表示されます。



［構成管理画面例］

【機能】

■設備管理情報の登録／変更／削除／移動を行います。

■UPS ドメインへの登録／変更／削除を行います。

■「構成情報復元ツール」により、構成情報の保存・復元を行います。（UPS モニタ（コントローラ）をインストール時有効）

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
設備管理情報 設定ウィザード 起動ボタン	設備管理情報の登録／変更／削除／移動を行うウィザードを起動します。	Alt + S
UPS ドメイン構成 情報設定ウィザード 起動ボタン	UPS ドメインへの登録／変更／削除を行うウィザードを起動します。	Alt + U
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各項目へフォーカス移動します。 ツリー選択時は矢印キーを使って項目の移動をします。	Tab

【説明】

■設備管理情報の登録

1．接続機器を登録する場合、設備管理情報設定ウィザードボタンをクリックしてください。

2．処理モードを選択するダイアログが表示されます。「登録(セグメントへの設備の接続)」をチェックし、［次へ］ボタンをクリックしてください。



「処理モード選択画面（設定前）例」

【機能】

■設備管理情報設定の処理モード（登録／変更／削除／移動）を行います。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
登録ラジオボタン	新たにセグメントへの接続機器の登録を行う場合に選択します。	無し
変更ラジオボタン	セグメントを除く各種設備情報の変更を行う場合に選択します。	無し
削除ラジオボタン	セグメントからの接続機器の削除を行う場合に選択します。	無し
移動ラジオボタン	現在登録されている接続機器の接続位置を移動する場合に選択します。	無し
戻るボタン	処理モード選択画面では選択できません。	Alt + B
次へボタン（既定のボタン）	次の画面に進みます。	無し
完了ボタン	設備管理情報の設定内容を保存してウィザードを閉じます。処理モード選択画面（設定前）では選択できません。	Alt + C
キャンセルボタン	設備管理情報の設定内容を破棄しウィザードを閉じます。	無し
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。	Tab

表示名称	表示内容
ツリー表示	現在の構成をツリー表示します。 ※アイコンの選択は行えません。
操作説明メッセージ	【処理モード選択画面】の操作説明を表示します。

3．登録位置を選択するダイアログが表示されます。上部に表示されたツリー表示にて、登録したいセグメントを選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。

「登録位置選択画面例」

【機能】

■接続機器の登録位置を選択します。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
ツリー表示	接続機器を登録する位置を選択します。	無し
戻るボタン	処理モード選択画面に戻ります。	Alt + B
次へボタン（既定のボタン）	次の画面に進みます。	無し
完了ボタン	登録位置選択画面では選択できません。	Alt + C
キャンセルボタン	設備管理情報の設定内容を破棄しウィザードを閉じます。	無し
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。 ツリー選択時は矢印キーを使って項目の移動をします。	Tab

【説明】

■セグメントアイコン及びセグメントアイコンから１段下の接続機器アイコンを選択し接続機器の登録を行います。

4．設備管理情報を入力するダイアログが表示されます。各設備管理情報入力欄に必要な内容を入力し、［登録］ボタンをクリックしてください。



「設備管理情報入力画面例」

【機能】

■登録する接続機器を入力し、登録する接続機器の設備管理情報を仮登録します。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
接続機器種別 コンボボックス	接続機器種別を選択します。	無し
接続機器名称	接続機器名称を入力します。(半角 49 文字以内)	無し
OS 名称	OS 名称は入力できません。	無し
ソフトウェア名称	ソフトウェア名称は入力できません。	無し
IP アドレス	IP アドレスを入力します。(半角 31 文字以内)	無し
設置場所	設置場所を入力します。(半角 63 文字以内)	無し
管理者名	管理者名を入力します。(半角 31 文字以内)	無し
使用者名	使用者名を入力します。(半角 31 文字以内)	無し
連絡先１	連絡先１を入力します。(半角 63 文字以内)	無し
連絡先２	連絡先２を入力します。(半角 63 文字以内)	無し
コメント	コメントを入力します。(半角 63 文字以内)	無し
戻るボタン	登録位置選択画面に戻ります。	Alt + B
登録ボタン（既定のボタン）	登録内容を仮登録し、処理モード選択画面（設定後）を表示します。	無し
完了ボタン	設備管理情報入力画面では選択できません。	Alt + C
キャンセルボタン	設備管理情報の設定内容を破棄しウィザードを閉じます。	無し
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各入力項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。	Tab

【説明】

■接続機器ごとに各設備管理情報を仮登録することができます。

５．処理モードを選択するダイアログが表示されます。仮登録した内容を保存してウィザードを終了する場合は、［完了］ボタンをクリックしてください。続けて行う場合は作業したい処理モードをチェックし、［次へ］ボタンをクリックしてください。



「処理モード選択画面（設定後）例」

【機能】

■設備管理情報設定の処理モード（登録／変更／削除／移動）を選択します。

【操作】

■「設備管理情報の登録」の「２.」を参照してください。

【説明】

■ツリー表示にて登録した接続機器を確認することができます。

■登録／変更／削除／移動作業を続けて行うことができます。

注意事項

※１負荷セグメントに登録可能な接続機器数は６４台となります。

※１つの UPS グループで登録出来る接続機器数の最大は６４台となります。

■設備管理情報の変更

１．設備管理情報を変更する場合、設備管理情報設定ウィザードボタンをクリックしてください。

２．処理モードを選択するダイアログが表示されます。「変更（セグメントを除く各種設備の情報の変更）」をチェックし、［次へ］ボタンをクリックしてください。



「処理モード選択画面（設定前）例」

【機能】

■設備管理情報設定の処理モード（登録／変更／削除／移動）を選択します。

【操作】

■「設備管理情報の登録」の「２.」を参照してください。

3．変更したいツリーアイコンを選択するダイアログが表示されます。上部に表示されたツリー表示にて、変更したいツリーアイコンを選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。



「変更ツリーアイコン選択画面例」

【機能】

■設備管理情報を変更したいツリーアイコンを選択します。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
ツリー表示	設備管理情報を変更したいツリーアイコンを選択します。	無し
戻るボタン	処理モード選択画面に戻ります。	Alt + B
次へボタン（既定のボタン）	次の画面に進みます。	無し
完了ボタン	変更ツリーアイコン選択画面では選択できません。	Alt + C
キャンセルボタン	設備管理情報の設定内容を破棄しウィザードを閉じます。	無し
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。 ツリー選択時は矢印キーを使って項目の移動をします。	Tab

【説明】

■選択したツリーアイコンの設備管理情報が変更できます。

■セグメントの設備管理情報は変更できません。

4．設備管理情報を入力するダイアログが表示されます。各設備管理情報入力欄に変更内容を入力し、［変更］ボタンをクリックしてください。



「設備管理情報入力画面例」

【機能】

■変更する構成機器の設備管理情報を入力し、変更した設備管理情報を仮変更します。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
接続機器種別 コンボボックス	接続機器種別は変更できません。	無し
接続機器名称	接続機器名称を入力します。(半角 49 文字以内)	無し
OS 名称	OS 名称は入力できません。	無し
ソフトウェア名称	ソフトウェア名称は入力できません。	無し
IP アドレス	IP アドレスを入力します。(半角 31 文字以内)	無し
設置場所	設置場所を入力します。(半角 63 文字以内)	無し
管理者名	管理者名を入力します。(半角 31 文字以内)	無し
使用者名	使用者名を入力します。(半角 31 文字以内)	無し
連絡先１	連絡先１を入力します。(半角 63 文字以内)	無し
連絡先２	連絡先２を入力します。(半角 63 文字以内)	無し
コメント	コメントを入力します。(半角 63 文字以内)	無し
戻るボタン	登録位置選択画面に戻ります。	Alt + B
変更ボタン（既定のボタン）	変更内容を仮変更し、処理モード選択画面（設定後）を表示します。	無し
完了ボタン	設備管理情報入力画面では選択できません。	Alt + C
キャンセルボタン	設備管理情報の設定内容を破棄しウィザードを閉じます。	無し
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各入力項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。	Tab

【説明】

■選択したツリーアイコンの各設備管理情報を変更することができます。

■変更不可の項目にはカーソルが移動せず、内容の変更はできません。

５．処理モードを選択するダイアログが表示されます。変更した内容を保存してウィザードを終了する場合は、［完了］ボタンをクリックしてください。続けて行う場合は作業したい処理モードをチェックし、［次へ］ボタンをクリックしてください。



「処理モード選択画面（設定後）例」

【機能】

■設備管理情報設定の処理モード（登録／変更／削除／移動）を選択します。

【操作】

■「設備管理情報の登録」の「２.」を参照してください。

【説明】

■登録／変更／削除／移動作業を続けて行うことができます。

■設備管理情報の削除

1．接続機器を削除する場合、設備管理情報設定ウィザードボタンをクリックしてください。

2．処理モードを選択するダイアログが表示されます。「削除（セグメントからの設備の取り外し）」をチェックし、［次へ］ボタンをクリックしてください。



「処理モード選択画面（設定前）例」

【機能】

■設備管理情報設定の処理モード（登録／変更／削除／移動）を選択します。

【操作】

■「設備管理情報の登録」の「２.」を参照してください。

3．削除したいツリーアイコンを選択するダイアログが表示されます。上部に表示されたツリー表示にて、削除したいツリーアイコンを選択し、［削除］ボタンをクリックしてください。



「削除ツリーアイコン選択画面例」

【機能】

■設備管理情報を削除したいツリーアイコンを選択し、設備管理情報を仮削除します。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
ツリー表示	設備管理情報を削除したいツリーアイコンを選択します。	無し
戻るボタン	処理モード選択画面に戻ります。	Alt + B
削除ボタン（既定のボタン）	仮削除し、処理モード選択画面（設定後）を表示します。	無し
完了ボタン	削除ツリーアイコン選択画面では選択できません。	Alt + C
キャンセルボタン	設備管理情報の設定内容を破棄しウィザードを閉じます。	無し
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。 ツリー選択時は矢印キーを使って項目の移動をします。	Tab

【説明】

■選択したツリーアイコンの設備管理情報が削除できます。

■削除できるアイコンは、以下のアイコンです。

・UPS モニタ（メンバ）アイコン
・コンピュータアイコン
・コンピュータ周辺機器アイコン
・ネットワーク機器アイコン
・電気機器アイコン
・その他アイコン

4．処理モードを選択するダイアログが表示されます。削除した状態を保存してウィザードを終了する場合は、［完了］ボタンをクリックしてください。続けて行う場合は作業したい処理モードをチェックし、［次へ］ボタンをクリックしてください。



「処理モード選択画面（設定後）例」

【機能】

■設備管理情報設定の処理モード（登録／変更／削除／移動）を選択します。

【操作】

■「設備管理情報の登録」の「２.」を参照してください。

【説明】

■ツリー表示にて接続機器の削除を確認することができます。

■登録／変更／削除／移動作業を続けて行うことができます。

■設備管理情報の移動

1．接続機器の接続位置を移動する場合、設備管理情報設定ウィザードボタンをクリックしてください。

2．処理モードを選択するダイアログが表示されます。「移動（セグメントからセグメントへの設備の接続変更)」をチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。



「処理モード選択画面（設定前）例」

【機能】

■設備管理情報設定の処理モード（登録／変更／削除／移動）を選択します。

【操作】

■「設備管理情報の登録」の「２.」を参照してください。

3．移動したいツリーアイコンを選択するダイアログが表示されます。上部に表示されたツリー表示にて、移動したいツリーアイコンを選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。

「移動ツリーアイコン選択画面例」

【機能】

■接続位置を変更したいツリーアイコンを選択します。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
ツリー表示	接続位置を変更したいツリーアイコンを選択します。	無し
戻るボタン	処理モード選択画面に戻ります。	Alt + B
次へボタン（既定のボタン）	次の画面に進みます。	無し
完了ボタン	移動ツリーアイコン選択画面では選択できません。	Alt + C
キャンセルボタン	設備管理情報の設定内容を破棄しウィザードを閉じます。	無し
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。 ツリー選択時は矢印キーを使って項目の移動をします。	Tab

【説明】

■選択したツリーアイコンの接続位置の移動ができます。

■移動できるアイコンは以下のアイコンです。

・UPS モニタ（コントローラ）アイコン
・UPS モニタ（メンバ）アイコン
・コンピュータアイコン
・コンピュータ周辺機器アイコン
・ネットワーク機器アイコン
・電気機器アイコン
・その他アイコン

４．移動先のツリーアイコンを選択するダイアログが表示されます。上部に表示されたツリー表示にて、移動先のツリーアイコンを選択し、［移動］ボタンをクリックしてください。



「移動先ツリーアイコン選択画面例」

【機能】

■「３.」の移動ツリーアイコン選択画面で選択したツリーアイコンを移動先として選択された接続位置へ仮移動します。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
ツリー表示	移動先のツリーアイコンを選択します。	無し
戻るボタン	移動ツリーアイコン選択画面に戻ります。	Alt + B
移動ボタン（既定のボタン）	仮移動し、処理モード選択画面（設定後）を表示します。	無し
完了ボタン	移動先ツリーアイコン選択画面では選択できません。	Alt + C
キャンセルボタン	設備管理情報の設定内容を破棄しウィザードを閉じます。	無し
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。 ツリー選択時は矢印キーを使って項目の移動をします。	Tab

【説明】

■セグメントアイコンから１段下には最大６４個の接続機器が接続可能です。

５．処理モードを選択するダイアログが表示されます。移動した状態を保存してウィザードを終了する場合は、［完了］ボタンをクリックしてください。続けて行う場合は作業したい処理モードをチェックし、［次へ］ボタンをクリックしてください。



「処理モード選択画面（設定後）例」

【機能】

■設備管理情報設定の処理モード（登録／変更／削除／移動）を選択します。

【操作】

■「設備管理情報の登録」の「２.」を参照してください。

【説明】

■ツリー表示にて接続機器の接続位置の移動を確認することができます。

■登録／変更／削除／移動作業を続けて行うことができます。

■UPS ドメインへの登録

1．UPS ドメインに登録する場合、UPS ドメイン構成設定ウィザードボタンをクリックしてください。

2．処理モードを選択するダイアログが表示されます。「登録（上位構成ノードに入れる）」をチェックし、［次へ］ボタンをクリックしてください。

「処理モード選択画面（設定前）例」

【機能】

■UPS ドメイン構成情報設定の処理モード（登録／変更／削除）を選択します。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
登録ラジオボタン	UPS ドメインへの登録を行う場合に選択します。	無し
変更ラジオボタン	UPS ドメインへの警報通知レベルの変更を行う場合に選択します。	無し
削除ラジオボタン	現在登録されている UPS ドメインから削除を行う場合に選択します。	無し
戻るボタン	処理モード選択画面では選択できません。	Alt + B
次へボタン（既定のボタン）	次の画面に進みます。	無し
完了ボタン	ウィザードを閉じます。処理モード選択画面（設定前）では選択できません。	Alt + C
キャンセルボタン	ウィザードを閉じます。	無し
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。	Tab

表示名称	表示内容
ツリー表示	現在の UPS グループ構成をツリー表示します。 ※アイコンの選択は行えません。
操作説明メッセージ	【処理モード選択画面】の操作説明を表示します。

【説明】

■UPS ドメインに登録されている場合、他の UPS ドメインには登録できません。

3．登録する UPS ドメインを検索するための IP アドレスとポート番号指定方法とポート番号の入力するダイアログが表示されます。登録する UPS ドメインを検索するための IP アドレスとポート番号指定方法、ポート番号を指定するときはポート番号を入力し［次へ］ボタンをクリックしてください。

「IP アドレス・ポート番号入力画面例」

【機能】

■入力された IP アドレスとポート番号指定方法とポート番号より、UPS ドメインを検索します。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
IP アドレス	UPS グループを登録する UPS ドメインが動作しているコンピュータの IP アドレスを入力します。	無し
ポート指定	UPS グループを登録する UPS ドメインが動作しているコンピュータでUPS ドメインモニタが開いている通信ポート番号の検索方法を選択します。 ・デフォルト値を使用するラジオボタン ・全てのポートをスキャンするラジオボタン ・指定するラジオボタン	無し
ポート番号	UPS グループを登録する UPS ドメインが動作しているコンピュータでUPS ドメインモニタが開いている通信ポート番号を入力します。指定するラジオボタンが選択されたときのみ入力できます。	無し
戻るボタン	処理モード選択画面に戻ります。	Alt + B
次へボタン（既定のボタン）	次の画面に進みます。	無し
完了ボタン	IP アドレス･ポート番号入力画面では選択できません。	Alt + C
キャンセルボタン	UPS ドメインへの登録を破棄しウィザードを閉じます。	無し
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各入力項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。	Tab

【説明】

■次のような時には登録できません。

・入力された IP アドレス・ポート番号の UPS ドメインが無いか動作していない

4．UPS ドメインの警報通知レベルを入力するダイアログが表示されます。警報通知レベルを選択し、［登録］ボタンをクリックしてください。

「警報通知レベル選択画面例」

【機能】

■登録する UPS ドメインへの警報通知レベルを選択し、UPS モニタ（コントローラ）へ UPS ドメイン登録情報を送信します。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
警報通知レベル選択	発生したイベント・状態変更を UPS ドメインに通知するレベルを選択します。 ・通知しないラジオボタン イベント・状態変更を通知しません。 ・全ての情報ラジオボタン 全てのイベント・状態変更を通知します。 ・注意以上ラジオボタン 注意イベント以上のイベントを通知します。 ・警報ラジオボタン 警報イベントのみを通知します。	無し
戻るボタン	IP アドレス・ポート番号入力画面に戻ります。	Alt + B
登録ボタン（既定のボタン）	登録内容を UPS モニタ（コントローラ）へ送信し、処理モード選択画面（設定後）を表示します。	無し
完了ボタン	警報通知レベル選択画面では選択できません。	Alt + C
キャンセルボタン	UPS ドメインへの登録を破棄しウィザードを閉じます。	無し
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各入力項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。	Tab

【説明】

■UPS ドメインへ通知するイベントの通知レベルを設定することができます。尚、通知レベルは後からでも変更することが可能です。詳しくは『「UPS ドメイン構成情報設定ウィザード」の「UPS ドメインへの警報通知レベルの変更」』の項を参照してください。

■３．で指定した IP アドレス・ポート番号の UPS ドメインに登録します。

５．処理モードを選択するダイアログが表示されます。ウィザードを終了する場合は、[完了] ボタンをクリックしてください。続けて行う場合は作業したい処理モードをチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。

「処理モード選択画面（設定後）例」

【機能】

■UPS ドメイン構成情報設定の処理モード（登録／変更／削除）を選択します。

【操作】

■「UPS ドメインへの登録」の「２.」を参照してください。

【説明】

■登録／変更／削除作業を続けて行うことができます。

■UPS ドメインへの警報通知レベルの変更

１．UPS ドメインへの警報通知レベルを変更する場合、UPS ドメイン構成情報設定ウィザードボタンをクリックしてください。

２．処理モードを選択するダイアログが表示されます。「変更（上位通知レベル変更)」をチェックし、[次へ]ボタンをクリックしてください。

「処理モード選択画面（設定前）例」

【機能】

■UPS ドメイン構成情報設定の処理モード（登録／変更／削除）を選択します。

【操作】

■「UPS ドメインへの登録」の「２.」を参照してください。

3．UPS ドメインへの警報通知レベルを入力するダイアログが表示されます。警報通知レベルを選択し、［変更］ボタンをクリックしてください。

「警報通知レベル選択画面例」

【機能】

■変更する UPS ドメインへの警報通知レベルを選択し、UPS モニタ（コントローラ）へ UPS ドメイン変更情報を送信します。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
警報通知レベル選択	発生したイベント・状態変更を UPS ドメインに通知するレベルを選択します。 ・通知しないラジオボタン イベント・状態変更を通知しません。 ・全ての情報ラジオボタン 全てのイベント・状態変更を通知します。 ・注意以上ラジオボタン 注意イベント以上のイベントを通知します。 ・警報ラジオボタン 警報イベントのみを通知します。	無し
戻るボタン	処理モード選択画面（設定前）に戻ります。	Alt + B
変更ボタン（既定のボタン）	変更内容を UPS モニタ（コントローラ）へ送信し、処理モード選択画面（設定後）を表示します。	無し
完了ボタン	警報通知レベル選択画面では選択できません。	Alt + C
キャンセルボタン	UPS ドメインへの警報通知レベルの変更を破棄しウィザードを閉じます。	無し
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各入力項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。	Tab

【説明】

■UPS ドメインへの警報通知レベルを変更することができます。

4．処理モードを選択するダイアログが表示されます。ウィザードを終了する場合は、[完了] ボタンをクリックしてください。続けて行う場合は作業したい処理モードをチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。

「処理モード選択画面（設定後）例」

【機能】

■UPS ドメイン構成情報設定の処理モード（登録／変更／削除）を選択します。

【操作】

■「UPS ドメインへの登録」の「２.」を参照してください。

【説明】

■登録／変更／削除作業を続けて行うことができます。

■UPS ドメインからの削除

１．UPS ドメインから削除する場合、UPS ドメイン構成情報設定ウィザードボタンをクリックしてください。

２．処理モードを選択するダイアログが表示されます。「削除（上位構成ノードから外す)」をチェックし、［次へ］ボタンをクリックしてください。

「処理モード選択画面（設定前）例」

【機能】

■UPS ドメイン構成情報設定の処理モード（登録／変更／削除）を選択します。

【操作】

■「UPS ドメインへの登録」の「２.」を参照してください。

3．UPS ドメインから削除するダイアログが表示されます。[削除] ボタンをクリックしてください。

「削除画面例」

【機能】

■UPS モニタ（コントローラ）へ UPS ドメイン削除情報を送信します。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
戻るボタン	処理モード選択画面（設定前）に戻ります。	Alt + B
削除ボタン（既定のボタン）	削除を UPS モニタ（コントローラ）へ送信し、処理モード選択画面（設定後）を表示します。	無し
完了ボタン	削除画面では選択できません。	Alt + C
キャンセルボタン	UPS ドメインからの削除を破棄しウィザードを閉じます。	無し
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。	Tab

【説明】

■UPS ドメインから削除することができます。

4．処理モードを選択するダイアログが表示されます。ウィザードを終了する場合は、[完了] ボタンをクリックしてください。続けて行う場合は作業したい処理モードをチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。

「処理モード選択画面（設定後）例」

【機能】

■UPS ドメイン構成情報設定の処理モード（登録／変更／削除）を選択します。

【操作】

■「UPS ドメインへの登録」の「２.」を参照してください。

【説明】

■登録／変更／削除作業を続けて行うことができます。

シャットダウンタイミング

UPS エクスプローラ画面が設定モードの状態で、「シャットダウンタイミング」タブを選択すると表示されます。



［シャットダウンタイミング画面例］

【機能】

■シャットダウンタイミング画面では以下の機能を提供します。

・負荷セグメントの設定
・１つまたは複数セグメントに繋がったコンピュータのシャットダウンタイミングの設定
・電源障害時の給電時間の設定
・再起動時の遅延時間の設定

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
負荷セグメント（個別）	負荷セグメントの設定を行います。	無し
ウィンク時間	停電が発生してからメッセージを表示するまでの時間を指定します。 設定範囲は秒単位で 0～999 秒です。	Alt + W
電源障害ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ時間	OS の自動シャットダウンを確定させるまでの時間を指定します。 設定範囲は分単位で 0～999 分です。	Alt + C
アプリケーション終了時間	アプリケーションの終了時間を指定します。 設定範囲は秒単位で 0～999 秒です。	Alt + A
システムをシャットダウンするまでに必要な時間	OS がシャットダウンを開始してから、小型単相 UPS を停止するまでの時間を指定します。 設定範囲は秒単位で 0～999 秒です。	Alt + D
出力	以下の２項目を設定する負荷セグメントを指定します。	Alt + O
電源障害時の給電時間	電源障害時の給電時間を指定します。 UPS モニタ（コントローラ）がインストールされたコンピュータが繋がっているセグメントの設定値は、Auto 固定（UPS モニタに依存）です。 上記以外のセグメントの設定範囲は分単位で 0～999,Infinite（無限大）です。	Alt + I
再起動の遅延	再起動の遅延時間を指定します。 設定範囲は 0～16383 秒です。	Alt + R
実行コマンド 　エディットボックス	チェックボックスをオンにすると、コマンドの入力が可能になります。	無し
参照ボタン	実行するプログラムファイルを画面上から選択します。選択されたファイル名及びそのパスが設定されます。	無し
デフォルトボタン	設定をデフォルト値に戻します。	無し
OK ボタン	設定を保存します。	無し
キャンセルボタン	設定を破棄します。	無し
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各入力項目､ボタンへ順にフォーカス移動します。ツリー選択時は矢印キーを使って項目の移動をします。	Tab

【説明】

■負荷セグメントの設定

負荷セグメントの設定をしていない場合、小型単相 UPS に接続しているコンピュータと周辺機器は、「システムをシャットダウンするまでに必要な時間」を経過した時点で一斉にシャットダウンし、電源障害回復後に復電したとき直ぐに起動します。

負荷セグメントの設定をする事により、必要度の低い周辺機器のシャットダウンタイミングを遅らせたり、再起動時間を遅らせるように設定する事が可能となり、コンピュータのバックアップ時間を延長する事が可能となります。

負荷セグメントの設定を行う場合には、UPS エクスプローラ画面のツリー表示から、小型単相 UPS を選択してください。UPS グループを選択した場合は、負荷セグメント（全体）の設定のみとなります。

負荷セグメントの設定をするには、接続機器のアイコンを目的の負荷セグメントにドラックアンドドロップします。

例：小型単相 UPS の負荷セグメント 1 にコンピュータ（UPS モニタ（コントローラ））を接続している場合

・**設定前**



コンピュータのアイコンを、負荷セグメント 1 の上にドラックアンドドロップします。

・**設定後**



■シャットダウンタイミングの設定

「ウィンク時間」を緑色、「電源障害時カウントダウン時間」を黄色、「アプリケーション終了時間」をオレンジ色、「システムをシャットダウンするまでに必要な時間」を赤色で表示します。

シャットダウンタイミングを設定するには、

①接続機器のアイコンを選択します。

②「ウィンク時間」を秒単位、「電源障害時カウントダウン時間」を分単位、「アプリケーション終了時間」を秒単位、「システムをシャットダウンするまでに必要な時間」を秒単位で設定します。

この設定については、**UPS モニタ 概要／運用編「シャットダウン／リブート動作」**を参照してください。

■電源障害時の給電時間の設定

電源障害時に負荷セグメントに繋がれた周辺機器をバックアップする時間です。

UPS モニタがインストールされたコンピュータの場合は Auto 固定になり、「ウィンク時間」「電源障害時カウントダウン時間」「アプリケーション終了時間」「システムをシャットダウンするまでに必要な時間」で設定します。

「Infinite（無限大）」に設定してある場合は、バッテリが放電終止により小型単相 UPS が停止するまでバックアップし続けます。

電源障害時の給電時間を設定するには、

①負荷セグメントアイコンを選択します。

②電源障害時の給電時間を分単位で設定します。

■再起動の遅延時間の設定

コンピュータの前にハードディスクを起動したり、コンピュータが起動した後に周辺機器を起動したりする時の遅延時間です。

再起動の遅延時間の設定を設定するには、

①負荷セグメントアイコンを選択します。

②再起動の遅延時間を秒単位で設定します。

■シャットダウンタイミング設定可能なアイコンは以下のアイコンです。

・UPS グループアイコン

・小型単相 UPS アイコン

注意事項

※接点方式インタフェースの小型単相 UPS では、再起動の遅延、負荷セグメントの設定はできません。シャットダウンタイミング設定のみできます。

※接点方式インタフェースの小型単相 UPS と組み合わせで使用した場合は、小型単相 UPS 出力の停止は行われません。

※負荷セグメントの設定を間違えて使用すると（小型単相 UPS の負荷セグメント１に繋いであるのに、負荷セグメント２として設定した場合など)、OS のシャットダウン中に負荷セグメントの出力するなどの危険が有ります。設定には十分注意してください。

※電源障害時の給電時間を「Infinite（無限大)」に設定してある場合は、小型単相 UPS の出力はバッテリが放電終止になるまで停止しません。

※再起動の遅延は、再設定されるまで最後の設定が維持されます。

※「システムをシャットダウンするまでに必要な時間」は、UPS モニタが OS のシャットダウンを完了するのに必要な時間よりも、充分大きい値に設定してください。

スケジュール

UPS エクスプローラ画面が設定モードの状態で、「スケジュール」タブを選択すると表示されます。



［スケジュール画面例］

【機能】

■スケジュール運転の設定を行います。

■スケジュール運転では以下の機能を提供します。

・小型単相 UPS 全体で、設定した時刻にシステムの起動、シャットダウンタイミングの設定に応じたアプリケーションの終了、OS のシャットダウンおよび小型単相 UPS 出力の開始、停止を実行します。

・カレンダー設定の機能により、最大 12 ヶ月分のスケジュール設定ができます。

・☆印は、指定日に設定したものを示します。〇印は、実施したスケジュールを示します。

【操作】

カレンダー部

機能名称	動作概要	ショートカットキー
年月コンボボックス	スケジュールを設定する年月を選択します。	無し
曜日ボタン	毎週スケジュールを設定する曜日を選択します。	無し
日付ボタン	個別にスケジュールを設定する日を指定日として選択します。	無し

スケジュールの詳細設定部（カレンダー右側）

機能名称	動作概要	ショートカットキー
指定日ラジオボタン	個別にスケジュールを設定する時に選択します。	無し
毎日ラジオボタン	スケジュール設定が可能な全ての日に対して、共通の設定をする時に選択します。	無し
毎週ラジオボタン	スケジュール設定が可能な全ての曜日に対して、共通の設定をする時に選択します。	無し
負荷セグメント	負荷セグメントの選択部（カレンダー下側）で選択した、スケジュール設定する対象の負荷セグメント名を表示します。	無し
年月コンボボックス	スケジュール設定する年月を選択します。	無し
日コンボボックス	スケジュール設定する日を選択します。	無し
曜日コンボボックス	スケジュール設定する曜日を選択します。	無し
起動時刻	起動時刻を指定します。	無し
終了時刻	終了時刻を指定します。	無し
注目するエラーの表示欄	設定に誤りがある場合は、右上にエラーの内容を表示します。	無し
注目するエラーボタン	使用しません。	Alt + F

負荷セグメントの選択部（カレンダー下側）

機能名称	動作概要	ショートカットキー
負荷セグメントの選択	設定する負荷セグメントを小型単相 UPS 全体または各負荷セグメント毎に選択します。	無し
デフォルトボタン	設定の内容をデフォルト設定にします。	Alt + D
OK ボタン	設定を保存します。注目するエラーがある場合は、反転表示となり選択できなくなります。	Alt + O
キャンセルボタン	設定を破棄します。	Alt + C
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各入力項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。ツリー選択時は矢印キーを使って項目の移動をします。	Tab

【説明】

■スケジュール画面の左上はカレンダーを表示します。

・スケジュール設定の画面を開いた時は当月を表示し、当日の日付ボタンを選択した状態になっています。スケジュールの表示可能な範囲は当月の 1 ヵ月前から当月の 11 ヶ月先までです。スケジュール設定が可能な範囲は当日以降 12 ヶ月間になります。

・過去のスケジュール設定は当月の 1 ヶ月前まで参照できます。

・指定日のスケジュールを設定する場合はその日付ボタンを選択します。

・カレンダーの曜日ボタンを選択すると毎週スケジュールの設定になります。すべての選択した同一曜日のスケジュールを設定します。

■設定画面右上半分は、小型単相 UPS 全体または各負荷セグメントについて現在負荷セグメント選択部で選択した負荷セグメントについてのスケジュールの詳細を設定します。

・指定日のスケジュールを設定する場合は指定日を選択します。

・毎日同じスケジュールを設定する場合は毎日を選択します。

・同一の曜日に毎週同じ設定をする場合は毎週を選択します。

■負荷セグメント選択部のバー表示は、各負荷セグメントについての出力中、停止中の時間帯の設定内容を表しています。システムを運用している時間帯は緑色で、システムを停止している時間帯は赤色で表示しています。

■負荷セグメント毎にスケジュールの設定を行う場合には、UPS エクスプローラ画面のツリー表示から、小型単相 UPS を選択してください。UPS グループを選択した場合は、負荷セグメント（全体）のスケジュール設定となります。

■スケジュール設定可能なアイコンは以下のアイコンです。

・UPS グループアイコン

・小型単相 UPS アイコン

注意事項

※スケジュールの設定項目には優先順位がありません。最後に設定した内容が有効になります。

※負荷セグメント毎にスケジュールを設定する場合は、設定モードの「**シャットダウンタイミング**」で負荷セグメントの設定をしてください。負荷セグメントの設定を変更すると、スケジュール設定の内容はすべてクリアされ、デフォルト値に戻りますので注意してください。また、必要に応じて再度スケジュール設定をしてください。

※接点方式インタフェースの小型単相 UPS では、この機能を利用できません。

※スケジュール運転による小型単相 UPS 出力停止期間中でも小型単相 UPS 本体の動作は継続します。
この間に停電や電源設備メンテナンス等による入力障害が発生すると、小型単相 UPS 本体はバッテリ運転に切替りますが、最終的には放電によって停止します。
この様な事態を避けるために、長期休暇や電源設備メンテナンスの際には小型単相 UPS 本体による停止操作を行ってください。

効率良くスケジュール設定の作業を進めるためには、各スケジュールの設定方法をよく理解して、共通する設定内容の数が多いものから設定していく必要があります。
以下に、スケジュール運転の例と設定の手順について説明します。

スケジュール運転の設定例

設　定　内　容		スケジュール設定の手順	
月～金	7:30～19:30 の間は運転します。	①	スケジュール設定の画面を開き、毎日スケジュールを選択し運転時間を設定します。
土～日	終日停止します。	②	スケジュール設定の画面を開き、毎週スケジュールを選択し、土、日を終日停止に設定します。
指定日	2007 年 12 月 29 日，2007 年 12 月 30 日は特別に運転します。（7:30～19:00 の間）	③	スケジュール設定の画面を開き、指定日スケジュールを選択し、12 月 29 日,12 月 30 日の運転時間を設定します。 設定後、OK ボタンを選択して画面を閉じます。

スケジュール設定をする時、設定時間の違いはあってもほとんどの場合が上記の手順で設定できます。ここでは、このスケジュール設定の例に従って各スケジュールの設定手順について説明していきます。

①毎日スケジュールの設定
毎日スケジュールを設定するにはカレンダー右側の「毎日」を選択します。



［毎日スケジュールの設定例］

スケジュール設定する負荷セグメントを選択し、起動時刻と終了時刻を設定します。
毎日スケジュール設定は、当日以降 12 ヶ月間すべてのスケジュール設定として反映されます。すべて毎日スケジュールに上書きされますので、毎日スケジュールの設定後、必要に応じて再度毎週スケジュール設定と指定日スケジュール設定で設定し直してください。

続いて毎週スケジュールの設定に移ります。

②毎週スケジュールの設定

毎週スケジュールを設定するには左上部分のカレンダー内の曜日を選択します。あるいはカレンダー右側の「毎週」を選択後、曜日を選択します。



［毎週スケジュールの設定例］

スケジュール設定する負荷セグメントを選択し、起動時刻、終了時刻を設定します。
毎週スケジュールの設定は、当日以降 12 ヶ月間の選択した曜日のスケジュール設定として反映されます。すべての選択した曜日の設定は毎週スケジュールに上書きされますので、毎週スケジュールの設定後、必要に応じて再度毎日スケジュール設定と指定日スケジュール設定で設定し直してください。

続いて指定日スケジュールの設定に移ります。

③指定日スケジュール

指定日スケジュールを設定するにはカレンダーの年月と日付ボタンを選択します。あるいはカレンダー右側の指定日を選択した後、設定する日付を年月、日付、曜日から選択します。



[指定日スケジュールの設定例]

スケジュール設定する負荷セグメントを選択し、起動時刻、終了時刻を設定します。
設定する日が複数ある場合は、それらすべてを設定後に OK ボタンを選択してください。

ログ設定

UPS エクスプローラ画面が設定モードの状態で、「ログ設定」タブを選択すると表示されます。



［ログ設定画面例］

【機能】

■電源ログの設定において、以下の機能を提供します。

・電源ログの表示を行います。

・電源ログをテキストファイルに出力します。

・電源ログをクリアします。

■計測ログの設定において、以下の機能を提供します。

・計測ログデータ取得のサンプリング周期を設定します。

・計測ログの保存日数を設定します。

・計測ログをクリアします。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
電源イベントログの設定	－	－
電源イベントログ	電源ログをリスト表示します。表示項目は 受信日時、警報レベル、区分、出力メッセージです。	無し
年月コンボボックス	電源イベントログを表示する年月を選択します。	無し
ファイル出力ボタン	電源イベントログをテキストファイルに出力します。	Alt + F
クリアボタン	電源イベントログをクリアします。新しいログの先頭に、クリアした日付と時間が書き込まれます。	Alt + E
測定ログの設定	－	－
サンプルレート	計測ログデータ取得のサンプリング周期を指定します。 設定範囲は分単位で 1～59 分です。	Alt + S
ログの保存期間	ログを保存する日数を指定します。 設定範囲は日単位で 1～999 日です。	Alt + K
デフォルトボタン	サンプルレート及びログの保存期間の設定値をデフォルトに設定します。 デフォルト値はサンプルレートが 30 分、ログの保存期間が 30 日です。	Alt + D
データ削除ボタン	計測ログをクリアします。新しいログの先頭に、クリアした日付と時間が書き込まれます。	Alt + U
OK ボタン	設定を保存します。	Alt + O
キャンセルボタン	設定を破棄します。	Alt + C
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各入力項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。 ツリー選択時は矢印キーを使って項目の移動をします。	Tab

【説明】

■電源イベントログの記録される範囲は当月以前の 12 ヶ月分です。

■電源ログファイルのテキスト保存

電源ログは、テキスト形式で保存されています。

UPS モニタ（コントローラ）をインストールしたインストールディレクトリの下の「PWRLOG」ディレクトリにあります。

ファイル名は、yyyymm.txt となります。例えば、2002 年 08 月 01 日の電源ログファイルのファイル名は「200208.txt」となります。

■計測ログファイルのテキスト保存

計測ログファイルは、CSV 形式（カンマ区切りテキスト形式）で保存されています。分析や印刷する為に、表計算ソフトなどで読み込む事が可能です。

UPS モニタ（コントローラ）をインストールしたインストールディレクトリの下の「MEASURELOG」ディレクトリにあります。

ファイル名は、yyyymmdd.VLG となります。例えば、2002 年 08 月 01 日のログファイルのファイル名は「20020801.VLG」となります。

ログファイルの形式は、以下のようになります。

“サンプリング日時”,”測定ログ ID”,”入力電圧［V］”,”出力電圧［V］”,”バッテリ電圧［V］”,”出力周波数［Hz］”,”出力容量［W］”,″装置温度[℃]″

実データは以下のようになります。

″2002／08／01 12:00:00″,″0950151600″,″100″,″100″,″27.0″,″50.0″,″190″,″25″

■ログ設定可能なアイコンは以下のアイコンです。

・UPS グループアイコン

・小型単相 UPS アイコン

注意事項

※サンプルレートを小さくすると、ファイルサイズは大きくなります。ログの保存期間を大きくすると、ファイルの増加に伴いディスク容量が必要になります。

お使いのコンピュータのディスク容量を考慮して、設定してください。

※接点方式インタフェースの小型単相 UPS では、この機能は制限されます。

サンプリングするログは、電源障害のみとなります。「入力電圧」「出力電圧」「バッテリ電圧」「出力周波数」「出力容量」「装置温度」のログはとれません。

警告カスタマイズ

UPS エクスプローラ画面が設定モードの状態で、「警告カスタマイズ」タブを選択すると表示されます。



［警告カスタマイズ画面例］

【機能】

■警報イベント発生時に「UPS エクスプローラを自動起動する／しない」の設定ができます。

■警告イベント発生時にコマンド（プログラムやバッチファイル）を実行できます。

■警告イベント発生時に電子メール送信ができます。

■警告イベント発生時にモデムへの文字列送信ができます。

■警告イベント発生時に指定ユーザのコンピュータへメッセージ送信ができます。

■警告イベントが発生してから、コマンドを実行するまでの遅延時間を設定できます。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
イベントメッセージリスト	カスタマイズするイベントメッセージを選択します。	無し
代入変数	カスタマイズに使用できる変数の一覧です。	無し
エクスプローラを自動起動するラジオボタン	イベント発生時に、エクスプローラを自動起動します。	Alt + N
エクスプローラを自動起動しないラジオボタン	イベント発生時に、エクスプローラを自動起動しません。	Alt + I
メッセージカスタマイズ チェックボックス	メッセージのカスタマイズを実行する場合は、このチェックボックスを選択します。 メッセージ入力ボックスが使用可能になります。 (現在、このチェックボックスは使用できません)	Alt + T
コマンドの実行 チェックボックス	コマンドを実行する場合は、このチェックボックスを選択します。選択するとコマンド入力ボックスとテストボタンが使用可能になります。	Alt + X
コマンド エディットボックス	実行するプログラムのパスとファイル名を指定します。	無し
テストボタン	コマンドに入力したプログラムをテスト実行します。	無し
電子メールチェックボックス	電子メールを送信する場合は、このチェックボックスを選択します。選択すると、アドレス入力ボックスとテストボタンが使用可能になります。	Alt + M
アドレス エディットボックス	メールサーバ、送信者、および受信者のアドレスを指定します。	無し
テストボタン	入力したアドレスに､電子メールを送信します。	無し
モデムに文字列を送る チェックボックス	モデムに文字列を送る場合は、このチェックボックスを選択します。選択すると、COM ポートボタン、コマンド入力ボックス、テストボタンが使用可能になります。	Alt + R
COM ポートボタン	通信ポート選択画面が表示されます。	Alt + P
モデムエディットボックス	モデムに送信するコマンドを入力します。	無し
テストボタン	入力したコマンドをモデムにテスト送信します。	無し
ユーザにメッセージを送る チェックボックス	ユーザのコンピュータにメッセージを送信する場合は、このチェックボックスを選択します。 選択すると、「全て」、「一部」ラジオボタン、ユーザ選択ボックス、テストボタンが使用可能になります。	Alt + B

機能名称	動作概要	ショートカットキー
全てラジオボタン	全てのユーザのコンピュータにメッセージを送信します。	Alt + L
一部ラジオボタン	指定したユーザのコンピュータにメッセージを送信します。	Alt + S
ユーザ選択ボックス	メッセージを送信するユーザのコンピュータを指定します。	無し
テストボタン	指定したユーザのコンピュータにメッセージを送信します。	無し
遅延時間チェックボックス	遅延時間を設定する場合、このチェックボックスを選択します。選択すると、遅延時間の設定が可能になります。	Alt + W
時間設定スピンボタン	イベントが発生してから、実行するまでの遅延時間を秒単位で設定します。	無し
デフォルトボタン	設定をデフォルトに戻します。	Alt + D
OK ボタン	設定を保存します。	Alt + O
キャンセルボタン	設定を破棄します。	Alt + C
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各入力項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。 ツリー選択時は矢印キーを使って項目の移動をします。	Tab

【説明】

■警告イベント発生時のコマンド実行

指定した警告イベントが発生した時に、指定したプログラムやバッチファイルを実行する事が可能です。

警告イベント発生時のコマンド実行を設定するには、

①イベントメッセージリストからメッセージを選択します。

②警告プロパティの「コマンドの実行」チェックボックスを選択します。

③コマンド入力ボックスとテストボタンが使用可能になるので、実行したいプログラムのパスとファイル名（必要であればパラメータも）を入力します。

その際に、「代入変数」に表示されている変数が使用可能です。

コマンドの実行を確認する場合は、テストボタンを選択します。

④ＯＫボタンを選択し、設定を保存します。

■警告イベント発生時の電子メール送信

この電子メール送信は、SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)を利用してメール送信を行います。

警告イベント発生時の電子メール送信を設定するには、

①イベントメッセージリストからメッセージを選択します。

②警告プロパティの「電子メール」チェックボックスを選択します。

アドレス入力ボックス、テストボタンが使用可能になります。

③アドレス入力ボックスに、メールサーバのホスト名または IP アドレス、送信者の電子メールアドレス、送信先(受信者)の電子メールアドレスを入力します。

入力項目の間は、必ず半角のスペースで区切ってください。

また、複数の送信先を指定する場合は、セミコロン(;)で区切ってください。

入力例:

192.168.33.123 powersol@powersol.co.jp ups@powersol.co.jp;domain@powersol.co.jp
IP アドレス　送信者の電子メールアドレス　　送信先 1　　送信先 2

Powersol.co.jp powersol@powersol.co.jp ups@powersol.co.jp;domain@powersol.co.jp
ホスト名　　送信者の電子メールアドレス　　送信先 1　　送信先 2

④ダイヤルアップによる接続は、WindowsNT4.0(SP6.0)の場合、ダイヤルアップの設定がされていれば、ダイヤルアップによる送信を行います。

Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows Server 2003、Windows Server 2008 の場合、ダイヤルはしますが接続ができませんので、あらかじめ接続しておくことが必要です。

⑤OK ボタンを選択し、設定を保存します。

■警告イベント発生時のモデムへのコマンド送信

指定した警告イベントが発生した時に、モデムへコマンドを送信する事が可能です。

ヘイズ互換モデムであれば、AT コマンドを記述します。

警告イベント発生時のモデムへのコマンド送信を設定するには、

①イベントメッセージリストからメッセージを選択します。

②警告プロパティの「モデムに文字列を送る」チェックボックスを選択します。

通信ポートボタン、コマンド入力ボックス、テストボタンが使用可能になります。

③通信ポートボタンを選択し、モデムに繋がっているコンピュータの通信ポートを指定します。

④モデムへ送信する文字列を入力します。モデムへの送信を確認する場合は、テストボタンを選択します。

例）ATDT 0,0123456789RETWAIT$MESSAGE$RET$WAIT

文字列は、「代入変数」に表示されている変数が使用可能です。

⑤ＯＫボタンを選択し、設定を保存します。

■デフォルトの設定に戻す場合

全てデフォルトの設定に戻す場合は、「デフォルト」ボタンを選択した後に、ＯＫボタンを選択してください。

■警告カスタマイズ設定可能なアイコンは以下のアイコンです。

・UPS グループアイコン

・小型単相 UPS アイコン

・UPS モニタ（コントローラ）アイコン

注意事項

※「電源異常」警告メッセージの遅延時間は、ウィンク時間とリンクしています。

※警告イベントは小型単相 UPS により異なります。詳細は **UPS モニタ 付録編「付録 B イベントメッセージ一覧」**を参照してください。

※電子メールを送信するには、ダイヤルアップやＬＡＮ等の接続の設定が、正しく行われている必要があります。接続の設定等は OS、アプリケーションにより異なりますので、ご使用される OS、アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

※ユーザのコンピュータにメッセージを送ることができるのは WindowsNT/2000/XP/Server2003 をご使用時に限ります。WindowsVista/Server2008 以降の OS では、ご使用になれません。

※モデム使用時には、最初に初期化コマンドを実行してください。初期化コマンドについてはご使用のモデムのマニュアルを参照してください。

セキュリティ

UPS エクスプローラ画面が設定モードの状態で、「セキュリティ」タブを選択すると表示されます。



［セキュリティ画面］

【機能】

■アクセスコードの変更を行います。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
現在のアクセスコード エディットボックス	現在のアクセスコードを入力します。	無し
新しいアクセスコード エディットボックス	新しいアクセスコードを 50 文字以内で入力します。	無し
確認エディットボックス	入力したアクセスコードを確認の為入力します。	無し
OK ボタン	設定を保存します。	Alt + O
キャンセルボタン	設定を破棄します。	Alt + C
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各入力項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。 ツリー選択時は矢印キーを使って項目の移動をします。	Tab

【説明】

■アクセスコードを設定することにより、UPS エクスプローラの操作に制限（設定、制御モードが使用不可）を設ける事が可能になります。
アクセスコードを知らないユーザは、表示モードしか利用できない為、不正な変更を防ぐ事ができます。
また、アクセスコードを個々に設定するよりも、部署単位やサーバ単位に組織立てた統一したアクセスコードで管理した方が、メンテナンスが容易になります。

■セキュリティ設定が可能なアイコンはツリー表示から以下のアイコンを選択することによって可能となります。
・UPS モニタ（コントローラ）アイコン

制御モード

■UPS エクスプローラ画面の「モード」メニューから「制御」を選択するか、ツールバー上の ボタンを選択すると制御モードになります。

■制御モードでは小型単相 UPS の制御を行いますので（UPS シャットダウン／リブート、UPS セルフテスト機能）ツリー上で小型単相 UPS を選択してください。ツリー上で小型単相 UPS 配下の機器が選択されていると、上記機能は操作できません。

制御モードにおける、各タブメニューの操作説明を以下に記述します。

UPSシャットダウン／リブート

UPS エクスプローラ画面が制御モードの状態で、「UPS シャットダウン／リブート」タブを選択すると表示されます。



［UPS シャットダウン／リブート画面］

【機能】

■小型単相 UPS のシャットダウン及びリブートを実行します。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
再起動ラジオボタン	UPS モニタ（コントローラ）、UPS モニタ（メンバ）をシャットダウンし、小型単相 UPS の出力を停止します。その後小型単相 UPS を再起動し、出力を開始します。	Alt + R
タイマーラジオボタン	「再起動」と同様ですが、シャットダウン後の起動時刻が設定できます。	Alt + T
シャットダウンラジオボタン	UPS モニタ（コントローラ）、UPS モニタ（メンバ）をシャットダウンし、小型単相 UPS の出力を停止します。	Alt + P
起動時間　年月日時分	小型単相 UPS の出力を開始する日時を設定します。	Alt + P
表示するラジオボタン	実行ボタン選択時、シャットダウン及びリブートの確認ダイアログを表示します。	無し
表示しないラジオボタン	実行ボタン選択時、シャットダウン及びリブートの確認ダイアログを表示しません。	無し
実行ボタン	上記で選択されている内容を実行します。	Alt + X
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各入力項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。ツリー選択時は矢印キーを使って項目の移動をします。	Tab

【説明】

■シャットダウン／リブートの各ラジオボタン選択時の動作

実行ボタン押下すると

①UPS モニタ（メンバ）及び UPS モニタ（コントローラ）がシャットダウン

「再起動」、「タイマー」、「シャットダウン」

②小型単相 UPS の出力が停止

「再起動」、「タイマー」、「シャットダウン」

③小型単相 UPS の出力が開始

「再起動」、「タイマー」（タイマーは設定時刻に起動）

④UPS モニタ（コントローラ）及び UPS モニタ（メンバ）が起動

「再起動」、「タイマー」

■シャットダウン／リブート制御可能なアイコンは以下のアイコンです。

・UPS グループアイコン

・小型単相 UPS アイコン

注意事項

※接点方式インタフェースの小型単相 UPS では、この機能を利用できません。

※ソフトスイッチのコンピュータは、小型単相 UPS が再起動してもコンピュータが再起動しない場合があります。ご使用になる前に、コンピュータの取扱説明書を参照してください。

※サーバをシャットダウンする場合は、ログインユーザ、ファイルの共有ユーザなどに対し、十分注意をしてください。ユーザのファイルが損失する可能性があります。

UPSセルフテスト

UPS エクスプローラ画面が制御モードの状態で、「UPS セルフテスト」タブを選択すると表示されます。



[UPS セルフテスト画面例]

【機能】

■小型単相 UPS のセルフテストの履歴ログを表示します。

■小型単相 UPS のセルフテストを実行します。

■セルフテストを実行すると、小型単相 UPS のバッテリ状態を表示します。

【操作】

機能名称	動作概要	ショートカットキー
セルフテスト開始ボタン	小型単相 UPS のセルフテストを開始します。	Alt + T
ヘルプボタン	ヘルプ画面を表示します。	Alt + H
キー入力（フォーカス）	各入力項目、ボタンへ順にフォーカス移動します。ツリー選択時は矢印キーを使って項目の移動をします。	Tab

表示名称	表示内容
UPS 名	セルフテストを実行する小型単相 UPS 名が表示されます。
実施日時	セルフテストの実施日時が表示されます。
状態	セルフテスト実行時の小型単相 UPS 状態が表示されます。
結果	セルフテスト実行状態が表示されます。

【説明】

■セルフテストの履歴ログを表示します。

■小型単相 UPS の様々な部分がチェックされ、異常を発見した場合その内容を表示します。

■セルフテスト制御可能なアイコンは以下のアイコンです。

・小型単相 UPS アイコン

注意事項

※小型単相 UPS がバックアップ運転中、バイパス運転中、停止中など通常状態以外では、セルフテストは実行されません。

※接点方式インタフェースの小型単相 UPS では、この機能を利用できません。

※小型単相 UPS 本体から実施したセルフテストの結果は、本機能では検出できません。
この場合は、小型単相 UPS 本体で確認してください。

※テスト予約を検出していない状態では、予約結果の表示は行えません。

※セルフテストで異常終了となった場合、バッテリ交換が必要です。

バージョン情報

UPS エクスプローラ画面の「ヘルプ」メニューから、「UPS エクスプローラのバージョン情報」を選択すると表示されます。



［バージョン情報画面例］

【機能】

■UPS エクスプローラのバージョン情報を表示します。

【表示】

表示名称	表示内容
Power-SOL for Windows Release X.XX	使用中の Power-SOL のバージョンを表示します。
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ	使用中のコンピュータ名を表示します。
IP ｱﾄﾞﾚｽ	使用中のコンピュータの IP アドレスを表示します。 ネットワーク ID の設定をコンピュータ名で行っている場合は先頭に“*”が表示されます。
OS	使用中の OS 名及びそのバージョンを表示します。
UPS	使用中の小型単相 UPS 名を表示します。
ﾌｧｰﾑｳｪｱ Ver.	使用中のファームウェアソフト及びそのバージョンを表示します
UPS ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ for Windows Ver X.XX	使用中の UPS エクスプローラのバージョンを表示します。

【説明】

■使用中の UPS エクスプローラのバージョン情報及びコンピュータ、小型単相 UPS 情報を表示します。